
HONEYWHALE

Patinete Elétrico
Manual



H3

Precauções

Antes de tentar operar o veículo pela primeira vez, é essencial ler o manual do produto e seguir as instruções corretamente. Caso não compreenda as instruções do produto durante o processo de instalação ou precise de outros serviços, entre em contato com o distribuidor responsável.

Ao operar o patinete elétrico, é necessário cumprir as leis e regulamentos locais. A segurança no uso do produto depende do cumprimento rigoroso dos avisos, precauções e instruções operacionais contidos neste manual. É proibido o uso violento; danos e riscos causados por uso inadequado são de responsabilidade do usuário. Não nos responsabilizamos por danos ou lesões causados por não seguir os avisos, precauções e instruções operacionais, ou por lesões resultantes de manuseio inadequado.

O usuário deve arcar com os riscos e responsabilidades da viagem.


Assim como qualquer componente mecânico, o veículo sofre grandes pressões e desgaste. Diferentes materiais e peças reagem de forma diferente ao desgaste ou fadiga. Caso uma peça ultrapasse sua vida útil esperada, pode ocorrer uma ruptura repentina, causando danos ao usuário. Fissuras, arranhões e mudanças de cor nas áreas de alta pressão indicam que a peça ultrapassou sua vida útil e deve ser substituída imediatamente.

Índice

1. Itens Inclusos na Embalagem - - -

Itens Inclusos na Embalagem

01



Ao abrir a embalagem, verifique se todos os componentes estão presentes. Se faltar alguma peça, entre em contato com o distribuidor para obter a peça ausente.

Depois de confirmar que todos os componentes estão presentes e em boas condições, você pode começar a montar o seu patinete elétrico.

Guarde a caixa e os materiais de embalagem para o caso de precisar usá-los futuramente para a garantia.


Antes de montar ou limpar o produto, certifique-se de desligar o patinete elétrico e desconectar o carregador.

As imagens do produto no manual são apenas para referência, e o produto real pode ser diferente.


Accesorios




Manual




Carregador




Parafusos4
Arruelas4



Caixa de armazenamento





Assento




Ferramentas de instalação

Introdução ao Produto








Explicação do Painel de Controle




Botão/Nome do componente	Função	Como operar
Botão de ligar/desligar	ligar/desligar	Insira a chave na fechadura elétrica para desbloquear o patinete e, em seguida, mantenha pressionado o botão de ligar/desligar para ligar o patinete. Pressione e segure novamente para colocar a tela em modo de repouso.
	Mudar o modo de velocidade	Após ligar, pressione este botão para alternar entre os 3 modos de velocidade.
acelerador	Controlar a velocidade do patinete	Pressione o acelerador e ajuste a força para atingir diferentes velocidades.
Voltímetro	Exibir a voltagem atual	Será exibido automaticamente após ligar.
Fechadura elétrica	Ligar o patinete elétrico	Insira a chave, gire no sentido horário e, em seguida, pressione o botão de ligar para ligar o patinete. Gire no sentido anti-horário para desligar o patinete elétrico.
Botão do farol	Ligar/desligar o farol	Após ligar, pressione rapidamente para acender o farol. Pressione novamente para desligar o farol.
Botão da buzina	Acionar a buzina para emitir um som de alerta, avisando pedestres ou veículos ao redor para que tomem cuidado	Pressione e segure ou pressione rapidamente este botão para emitir um som contínuo ou intermitente da buzina.





Explicação da Tela de Exibição



Ícones da tela	Nome do ícone	importância
	**Ícone de freio**	Quando este ícone estiver aceso, significa que o freio está sendo acionado.
SINGLE	**Ícone SINGLE**	Quando este ícone aparecer, significa que o patinete está no modo de limite de velocidade. Para desativar o modo de limite de velocidade, consulte a página 'Instruções do modo de velocidade.
	**Ícone de voltagem**	Indica a voltagem atual do patinete. À medida que a potência da bateria diminui, a voltagem também cai. Isso é uma característica normal do patinete e não indica defeito.
	**Ícone de nível de bateria**	Exibe a quantidade restante de carga da bateria do patinete. Observe que, para retardar o desgaste da bateria, é importante carregar quando restarem apenas duas barras de carga, em vez de esperar até que a bateria esteja completamente descarregada.

Explicação da Tela de Exibição



Ícones da tela	Nome do ícone	importância
	**Ícone do Farol**	Quando este ícone estiver aceso, significa que o farol está ligado.
	**Ícone da velocidade**	1. Indica a velocidade atual em tempo real do patinete. 2. Quando ocorrer uma falha, o código de erro também será exibido nesta área, como E-001. Nesse caso, pare de usar o patinete e resolva o problema conforme a tabela de códigos de falha.
	**Ícone de quilometragem**	Exibe a distância total percorrida do patinete (ODO) e a distância do percurso atual (Trip). Após 2 segundos, esses valores serão alternados automaticamente.
	**Ícone do modo de velocidade**	Indica o modo de velocidade atual do patinete, com 3 modos: 1, 2 e 3. Você pode alternar entre os modos pressionando o botão de ligar/desligar.


Instruções de instalação


Passos de instalação:


1. Instalar o guidão
2. Instalar o compartimento de armazenamento
3. Instalar o assento


Devido às vibrações durante o transporte, os parafusos podem se soltar. Para segurança, verifique e aperte todos os parafusos antes de usar com as ferramentas apropriadas. Escaneie o código QR para ver o tutorial de instalação específico. Escaneie o código QR para ver o tutorial de dobragem.

Instruções de Carregamento









1. Certifique-se de que o patinete esteja desligado para evitar ativar acidentalmente o acelerador.

2. Abra a tampa de proteção de borracha e insira o conector do carregador na porta de carregamento do patinete.

3. Insira o plugue do carregador na tomada.


4. Quando a luz indicadora do carregador ficar vermelha, significa que o carregamento está em andamento; quando a luz indicadora ficar verde, significa que a bateria está totalmente carregada.

5. Após o carregamento, feche a tampa de borracha sobre a porta de carregamento para evitar que poeira e água entrem.

⚠ Se o patinete estiver com pouca carga, carregue-o imediatamente. Se o patinete não for utilizado por um longo período, carregue-o uma vez por mês. Problemas causados pela descarga excessiva ou pela falha na proteção da bateria devido a um longo período sem carga serão de responsabilidade do usuário.
Cada patinete elétrico vem com uma bateria de lítio e carregador específicos. Não utilize carregadores de outras marcas. Outros tipos de produtos não são adequados para uso com nosso carregador. Caso ocorra dano à bateria ou ao carregador devido ao uso de carregadores incompatíveis, o usuário será responsável.

Verificações e Precauções Antes de Dirigir

Para garantir a segurança, ao andar de patinete, é obrigatório usar equipamentos de proteção (capacete, cotoveleiras, joelheiras, luvas, etc.).



Verifique se as peças estão bem instaladas. Se os parafusos ou porcas estiverem soltos ou faltando, aperte-os imediatamente ou substitua-os por novos parafusos ou porcas.

Verifique se o corpo do patinete está em boas condições. Se houver rachaduras no quadro ou peças danificadas, faça os reparos ou substituições necessárias para evitar que pequenos problemas se tornem falhas maiores.

Verifique se o sistema de freios está funcionando corretamente. Se a distância de frenagem estiver muito longa, ajuste a tensão do freio.

Verifique se o dispositivo de dobragem está devidamente travado.

Verifique se a bateria tem carga suficiente. Estime com antecedência a distância que você precisará percorrer para evitar ficar sem bateria no caminho.

Verifique se os pneus estão em boas condições. Se estiverem muito desgastados, substitua-os imediatamente. Se houver rachaduras ou se o pneu for perfurado, leve o patinete a uma loja de reparos para consertar ou substituir o pneu.

Verifique e mantenha a pressão adequada nos pneus para melhorar a dirigibilidade e o conforto ao andar.

Verifique se o acelerador do guidão está bem fixado e responde de forma sensível. Se houver sinais de folga, aperte-o.

Verificações e Precauções Antes de Dirigir

Verifique se as luzes dianteiras e traseiras estão funcionando corretamente.

Verifique se os botões do guidão estão funcionando normalmente.


Verifique se todos os ícones na tela estão exibidos corretamente. Se a tela exibir um código de erro, consulte a tabela de solução de problemas e resolva a questão antes de usar o patinete.

Se você for iniciante, será necessário ter a ajuda de uma pessoa experiente para ensiná-lo. O assistente deve ser capaz de operar o patinete e entender todos os cuidados e métodos de condução descritos neste manual. Você deve escolher um local relativamente amplo para praticar a condução, com pelo menos 4 metros por 20 metros. Familiarize-se com o ambiente ao redor. Certifique-se de que não há interferência de carros, pedestres, animais de estimação, bicicletas ou outros obstáculos.

Instruções de Direção


O modo de partida padrão é o 'modo de partida zero'. Em outras palavras, após ligar o veículo, você pode pressionar o acelerador diretamente para avançar. (Atenção para não tocar no acelerador acidentalmente quando não estiver pronto para dirigir, a fim de evitar perigos).
Duas formas de condução: você pode dirigir sentado ou retirar o assento e dirigir em pé.

Tutorial de condução:
1. Coloque a chave na fechadura e gire a chave no sentido horário para ligar o medidor de voltagem.
2. Pressione o botão de inicialização para ligar a tela e concluir a inicialização do patinete.
3. Segure as alças com as duas mãos, coloque um pé no pedal e o outro pé no chão.
4. Pressione suavemente o acelerador com o dedo indicador da mão direita, mantenha o equilíbrio e depois coloque ambos os pés no pedal.
5. Para parar ou desacelerar, solte o acelerador e, conforme necessário, pressione os freios com diferentes intensidades. Normalmente, use apenas o freio esquerdo para frear. Em situações de emergência, use os freios esquerdo e direito. O freio esquerdo controla a roda traseira e o freio direito controla a roda dianteira. Quando freando, a luz traseira pisca.



Acelerador






Manete de freio


Avisos e Precauções de Segurança




1.Não ande de patinete na chuva.




2.Ao andar em estradas de montanha, terrenos irregulares ou outros tipos de pisos irregulares, mantenha uma velocidade de 5 a 10 km/h e dobre ligeiramente os joelhos para facilitar a condução em terrenos irregulares.




3.Não pressione o acelerador enquanto empurra o patinete.



4.Não coloque objetos pesados no guidão.




5.Ao descer colinas a alta velocidade, controle a velocidade e use os freios para diminuir a velocidade.




6.Nunca suba escadas ou pule obstáculos.


Avisos e Precauções de Segurança




7.Evite que os pneus colidam com obstáculos.



8.Não ande em rodovias, mantenha-se longe dos carros.




9.Ao andar em alta velocidade, não gire o guidão bruscamente.



10.Não ande de patinete com apenas um pé.



11.Não atravesse poças d'água ou superfícies escorregadias. Nesses casos, diminua a velocidade e ande na calçada.



12.Este produto é destinado a uma única pessoa. Não ande acompanhado de outra pessoa nem transporte crianças.

Limpeza e manutenção

Para prolongar a vida útil do seu patinete elétrico, realize a limpeza regularmente e faça a manutenção adequada.

Limpeza

A limpeza regular do patinete elétrico é um passo importante para manter o veículo com boa aparência e reduzir falhas mecânicas.

Siga os passos abaixo para limpar o seu patinete:

1. Desligue o patinete e desconecte o cabo de carregamento, tampando a entrada de carregamento com uma capa de borracha.
2. Umedeça levemente uma esponja ou pano macio com água limpa e limpe suavemente a superfície do patinete, a plataforma e os pneus, removendo sujeiras e poeira. Caso as manchas não saiam, aplique um pouco de pasta de dente em uma escova de dentes e esfregue suavemente, depois passe um pano úmido. Evite que a água entre em contato com a bateria ou os componentes eletrônicos do patinete.
3. Após a limpeza, use um pano seco ou toalha de papel para remover o excesso de água e evitar a ferrugem.
4. Deixe o patinete secar em um local ventilado e sombreado. Evite a exposição direta ao sol.

Cuidados Importantes

1. Durante a limpeza, certifique-se de desligar o patinete, desconectar o cabo de carregamento e fechar a entrada de carregamento. O contato com a água pode causar choque elétrico ou outros problemas graves.
2. Não use álcool, gasolina, cera ou outros solventes corrosivos e voláteis para limpar o patinete, pois podem causar danos diretos.
3. Não use uma lavadora de alta pressão para limpar o patinete.
4. Use apenas um pano úmido, sem excesso de água, para evitar que a água entre nos componentes eletrônicos ou na bateria.
5. Caso precise de uma limpeza mais profunda ou lavagem com água, leve o patinete a um ponto de assistência especializado para que um profissional faça a limpeza e manutenção.

Limpeza e manutenção

Manutenção

A manutenção do patinete elétrico é essencial para garantir a segurança e prolongar a vida útil do equipamento.

1. Limpe regularmente a sujeira ao redor dos pneus e verifique os rolamentos das rodas. Lubrifique os periodicamente para evitar desgaste excessivo e aumentar a durabilidade do patinete, além de prevenir acidentes durante o uso.
2. Use sempre o carregador original. Não troque o carregador por outro modelo sem a devida especificação. Cada fabricante de patinete elétrico tem requisitos específicos para o carregador. Evite usar carregadores de má qualidade ou de outros tipos, para não danificar a bateria ou outros componentes. Caso precise de mais de um carregador, adquira-o com o revendedor ou no site oficial da marca.
3. Evite a descarga total ou o carregamento excessivo da bateria, pois isso pode prejudicar sua vida útil. Recomenda se carregar a bateria quando ela estiver abaixo de 20% para prolongar sua durabilidade.
4. Carregue o patinete em um local ventilado, seco e fresco, evitando ambientes quentes, úmidos ou inseguros.
5. Não use o patinete enquanto ele estiver carregando, para evitar riscos à segurança.
6. Caso não vá utilizar o patinete por um longo período, carregue a bateria pelo menos uma vez por mês para manter sua saúde.
7. Utilize apenas baterias originais. Usar baterias de outros modelos ou marcas pode gerar riscos à segurança.

Limpeza e manutenção

8. Quando não estiver em uso, guarde o patinete em um local fresco, seco e fechado.
9. Em ambientes quentes, evite exposição prolongada ao sol e não sobrecarregue a bateria durante o carregamento, para evitar o envelhecimento rápido da bateria.
10. Em ambientes frios, sempre que possível, guarde o patinete em um local interno ou aquecido para otimizar a temperatura de trabalho da bateria.
11. Evite impactos ou pressões excessivas sobre a bateria, pois isso pode danificar sua estrutura interna e externa. Proteja a bateria ao usar ou armazenar o patinete para evitar danos.
12. Não tente desmontar a bateria, pois isso pode causar curtos-circuitos e danos à bateria, além de riscos de lesões ou até morte.
13. Com o uso contínuo e a prática de maus hábitos de carregamento, a bateria sofrerá desgaste. Quando o desempenho da bateria diminuir significativamente, pode ser necessário substituí-la.
14. O descarte incorreto de baterias usadas pode causar danos ambientais graves. Para proteger o meio ambiente, siga as regulamentações locais para o descarte correto das baterias.

Tabela de Parâmetros

	Nome do parâmetro	Paramétrico
Dimensões	Dimensões dobradas	128x25.5x50.5CM
	Dimensões expandidas	128x60x126CM
Peso	Peso líquido	35KG
Parâmetros principais	Velocidade máxima	≤32KM/H
	Ângulo máximo de subida	15°
	Peso máximo suportado	120KG
	Condições de estrada aplicáveis	Pavimento asfáltico/plano
	Temperatura de operação	-5-35℃
	Classificação IP (índice de proteção)	IPX4
	Sistema de freios	Freio a disco
Bateria	Tipo de bateria	Bateria de lítio
Carregador	Tensão de entrada	110-240V
	Tensão de saída	54.6V
	Tempo de carga	≤6H
Pneus	Tipo de pneu	Pneu a vácuo
	Tamanho do pneu	Dianteiro 11 inch / Traseiro 10 inch

Tabela de Solução de Problemas

O patinete elétrico é um produto eletrônico, e com o uso prolongado, os fios podem se desgastar ou soltar, causando alguns defeitos. Antes de andar, verifique a área de velocidade na tela para garantir que não apareçam códigos de falha como E-001. Se houver falha, siga a tabela de solução de problemas abaixo para resolver o problema. Você também pode entrar em contato com o revendedor para obter assistência.

Código de falha	Nome da falha	Como diagnosticar e resolver falhas
E-001	Falha no motor	Verifique se os cabos do motor estão rompidos ou se a conexão está solta. Se os cabos estiverem conectados corretamente, substitua o motor.
E-002	Falha no acelerador	Substitua diretamente o acelerador.
E-003	Falha no controlador	Substitua diretamente o controlador.
E-005	Baixa tensão do controlador + Proteção C29:C30	Essa situação ocorre quando a bateria está quase sem carga. Primeiramente, carregue a bateria. Se não houver carga, substitua o carregador e continue o carregamento. Após trocar o carregador, se ainda não for possível carregar, substitua a bateria.
E-006	O controlador não consegue receber o sinal de saída do instrumento	Primeiro, verifique as conexões. Normalmente, é necessário substituir o display
E-007	O visor não consegue receber o sinal de saída do controlador	Primeiro, verifique as conexões. Normalmente, é necessário substituir o controlador.
E-009	Proteção contra temperatura	Isso geralmente acontece sob carga pesada, e é necessário parar e aguardar até que a temperatura do controlador diminua.

Perguntas e Respostas

1. A velocidade de cada marcha é muito abaixo do limite de velocidade especificado na tabela de parâmetros.
O motivo pode ser que a unidade de velocidade foi alterada para mph. 1 mph é igual a 1,609 km/h. No estado inicial,a velocidade é calculada em km/h. Se a unidade de velocidade exibida na tela for mph, significa que a unidade foialterada. Você pode usar o aplicativo Bluetooth para definir a unidade de velocidade para quilômetros por hora.Também é possível alterar a unidade de velocidade pressionando o botão de ligar/desligar 3 vezes.

2. Durante o uso real, a velocidade e a autonomia podem não corresponder aos valores apresentados na tabela de parâmetros.
A velocidade e a autonomia são influenciadas por vários fatores, como a carga da bateria, as condições da estrada, o peso do usuário, a temperatura ambiente, a resistência do ar, a pressão dos pneus, entre outros. Os valores de velocidade e autonomia na tabela de parâmetros são medidos em condições ideais, com uma carga de 60 kg, temperatura ambiente adequada e estrada plana. Portanto, no uso real, pode haver uma certa discrepância nos valores de velocidade e autonomia em relação à tabela de parâmetros, o que é normal. Por exemplo, quando a carga aumenta ou as condições da estrada são inclinadas, a velocidade e a autonomia diminuem. Quando a carga da bateria está baixa, a proteção contra a descarga é acionada, e a voltagem não atinge o nível adequado, o que também reduz a velocidade máxima. Em temperaturas mais frias ou mais quentes, a autonomia também pode ser reduzida. Esses fenômenos são normais. Com o aumento do número de ciclos de carga e descarga, além de hábitos de carga inadequados, a bateria pode sofrer degradação, o que diminui a autonomia.

Contate-nos



Agradecemos pela sua confiança e por adquirir nosso produto.
A HONEYWHALE está comprometida com inovação, qualidade e serviço, e se empenha em oferecer um atendimento de excelência antes e após a compra.
Se você encontrar qualquer problema durante o uso do produto, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de atendimento pós-venda.
Se você desejar adquirir peças de reposição originais, também pode entrar em contato com nossa equipe de atendimento pós-venda.

SIGA-NOS

@HONEYWHALE.BR
WWW.HONEYWHALE.COM.BR

Fique por dentro das promoções e descontos

Política de Garantia HONEYWHALE

A HONEYWHALE® se compromete a oferecer serviço de reparo gratuito para defeitos de fabricação em componentes eletrônicos ou falhas de fabricação manual em nossos produtos de bicicletas elétricas, scooters elétricos e motos elétricas, dentro de 90 dias a partir da data de entrega.

Cobertura da Garantia

Durante o período de 90 dias de garantia, a HONEYWHALE® será responsável, conforme permitido por lei, pelo reparo ou substituição de componentes com defeitos de fabricação, incluindo, mas não se limitando a motores, controladores e a estrutura do equipamento. Também arcaremos com os custos de mão de obra e transporte relacionados, sem nenhum custo adicional ao cliente. Este compromisso é válido apenas quando for comprovado que o produto apresenta defeitos de fabricação. Definição de “Defeito de Fabricação” “Defeito de fabricação” é definido como qualquer problema ou falha em componentes eletromecânicos causados por incidentes inesperados durante o processo de produção, que comprometam a qualidade, o desempenho ou a segurança do produto.

Exclusões da Garantia

A presente política de garantia não cobre os seguintes itens: desgaste normal de peças e consumíveis, como pneus, câmaras de ar, pastilhas de freio, acessórios e componentes plásticos.
Além disso, o serviço de garantia não se aplica nas seguintes situações:
• Instalação inadequada do equipamento, contrária às instruções fornecidas no manual do usuário.
• Danos causados por uso incorreto ou operação inadequada do equipamento.
• Danos decorrentes de desastres naturais, acidentes ou exposição prolongada a condições ambientais adversas.
• Alterações ou reparos realizados no produto sem autorização da HONEYWHALE® ou de distribuidores oficiais.
• Presença de umidade ou infiltração de água no interior do equipamento, o que resultará na perda do direito à garantia.

Recomendação Importante

Para garantir seus direitos, sugerimos seguir rigorosamente as instruções de uso fornecidas no manual do produto e, em caso de necessidade de reparo ou manutenção, entrar em contato com os técnicos autorizados pela HONEYWHALE®.
Prezado cliente, você tem o direito de inspecionar cuidadosamente o produto dentro de 72 horas após o recebimento. Caso detecte a ausência de acessórios ou defeitos evidentes de fabricação nesse período, entre em contato conosco imediatamente, e nos responsabilizaremos por resolver esses problemas.
Por favor, observe que não nos responsabilizamos por reclamações relacionadas à falta de acessórios ou defeitos visíveis apresentadas após o prazo de 72 horas.
Além disso, danos causados por roubo, uso incorreto, desastres naturais, acidentes ou outros fatores de força maior estão fora do controle da marca HONEYWHALE®. Nessas situações, não podemos oferecer substituição do produto, peças ou reembolso.
Recomendamos que você inspecione o produto o mais rápido possível após o recebimento e o mantenha em boas condições para proteger seus direitos. Caso tenha dúvidas ou precise de assistência, entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente.

Como Solicitar a Garantia?

Para solicitar a garantia, é necessário apresentar as seguintes informações:

1. Comprovante de Compra:

Apresente o cartão de garantia, o comprovante de compra ou a prova de aquisição pela plataforma de e-commerce, demonstrando que o produto está dentro do prazo de garantia estipulado.

2. Informações do Proprietário:

Forneça os dados detalhados do proprietário do produto adquirido.

3. Descrição do Problema:

Envie fotos ou vídeos do produto com defeito, acompanhados de uma descrição detalhada das operações realizadas que levaram ao problema.

Inspeção no Recebimento:

Os clientes devem verificar os acessórios, peças e o equipamento no momento da entrega. É obrigatório reportar ao centro de atendimento ao cliente qualquer falta de acessórios, defeitos visíveis ou falhas no prazo de 72 horas após o recebimento.

Contato para Assistência e Garantia:

Entre em contato conosco pelos canais indicados em seu pedido, selecionando o contato adequado para atendimento pós-venda.

Para melhor atendê-lo, escaneie o código QR e adicione nossas informações de contato após receber o veículo, para que possamos ativar a garantia para você. Após a ativação da garantia, seu veículo será formalmente incluído em nosso sistema de serviço pós-venda, garantindo que você desfrute de todos os benefícios da garantia. Você também terá um suporte pós-venda mais conveniente, e poderemos ajudá-lo assim que precisar de garantia ou reparo.

Envie-nos as seguintes informações:
Ativação da garantia
Número do pedido: [Seu número de pedido]
Nome: [seu nome]
Modelo: [modelo de seu veículo]

Exemplo:
Ativação da garantia
Número do pedido: 123456789
Nome: Lisa
Modelo: C1

Canais de Contato Pós-venda

1.Número do WhatsApp da **Amazon**: +55 11994337444

2.Número do WhatsApp da **Mercado Livre**: +55 11913681897

3.Número do WhatsApp da **Shopee**: +55 11945666277

4.Número do WhatsApp da **Outros canais**: +55 11914799999

Site oficial: www.honeywhale.com.br
Centro de Serviços Técnicos： R. Maj. Marcelino, 258 - Brás, São Paulo - SP, 03025-020

Querido cliente,

Obrigado por escolher nossos produtos! Para que mais pessoas conheçam experiências reais de uso, convidamos você a tirar fotos ou gravar um vídeo do seu produto e compartilhar em suas redes sociais (como Instagram, TikTok ou YouTube).

Se o seu vídeo atender aos nossos requisitos, você receberá um cupom de desconto exclusivo para sua próxima compra!

Como participar?

1.Siga nosso perfil oficial nas redes sociais.

2.Use o produto e grave um vídeo ou tire fotos.


3.Publique em suas redes sociais e marque nosso perfil oficial.

4.Envie o link da sua publicação para o nosso atendimento ao cliente.

Seu compartilhamento ajudará outros compradores e, além disso, garantirá benefícios extras para você! Estamos ansiosos para ver sua criatividade!

Compartilhe agora e ganhe sua recompensa!





HONEY**WHALE**